

Fisher-Price®, en collaboration avec la Consumer Product Safety Commission des États-Unis et Santé Canada, procède au rappel volontaire d'un certain nombre de tricycles Fisher-Price® et de tricycles robustes pour tout-petits. Ces tricycles sont destinés aux enfants de 2 à 5 ans. Ils comportent des « clés » qui sont situées à environ 3 pouces en avant du siège et font saillie d'au moins 5/8<sup>e</sup> de pouce par rapport au corps du tricycle.

**L'enfant pourrait frapper la clé d'allumage en plastique protubérante, s'asseoir sur celle-ci ou tomber dessus, ce qui pourrait entraîner des blessures graves.**






**Le présent rappel ne vise pas les tricycles Lights and Sounds; les tricycles Rock, Roll 'n Ride; les tricycles Grow-With-Me; le tricycle Action Sounds; le tricycle Push 'n Pedal. Ces tricycles n'ont pas de clé en avant du siège. Tout tricycle Fisher-Price® comportant une clé située sur les poignées n'est pas visé par le présent rappel.**

Utilisez le présent guide en ligne pour déterminer si le produit que vous possédez est visé par le présent rappel. Veuillez avoir votre produit à votre disposition pour continuer.

#### **MODÈLES VISÉS PAR LE PRÉSENT RAPPEL**

Les numéros de modèle sont situés sous le siège dans le compartiment de rangement.

*Les couleurs peuvent varier.*

72633 tricycle Hot Wheels		B8776 tricycle robuste Barbie	
72639 tricycle Barbie Free Spirit		K6672 tricycle robuste Dora l'exploratrice	
72642 tricycle Lil' Kawasaki	PHOTO NON DISPONIBLE	K6673 tricycle robuste Diego	

72643 tricycle robuste pour garçon		M5727 tricycle porteur robuste Barbie	
72644 tricycle robuste pour fille	PHOTO NON DISPONIBLE	N6021 tricycle robuste Kawasaki	
72792 tricycle Kawasaki		T6209 tricycle robuste Thomas	
B8775 tricycle robuste Kawasaki		V4270 tricycle robuste Diego	

Si vous ne possédez aucun des tricycles montrés dans les illustrations ci-dessus, vous n'êtes **pas touché** par le présent rappel et vous pouvez continuer d'utiliser votre tricycle.

Si vous possédez l'un des tricycles montrés dans les illustrations ci-dessus ou si vous n'êtes pas certain de posséder l'un des tricycles montrés dans les illustrations ci-dessus, veuillez repérer la clé sur votre tricycle Fisher-Price®.



Si la clé de votre tricycle est située à tout autre endroit qu'à environ 3 pouces en avant du siège ne fait pas saillie d'au moins 5/8<sup>e</sup> de pouce par rapport au corps du tricycle, vous n'êtes **pas touché** par le présent rappel et vous pouvez continuer d'utiliser votre tricycle.

Si la clé de votre tricycle est située à environ 3 pouces en avant du siège et fait saillie d'au moins 5/8<sup>e</sup> de pouce par rapport au corps du tricycle, veuillez vérifier la forme de la clé.



Si la clé de votre tricycle est en forme de D aplati comme dans l'illustration, vous n'êtes **pas touché** par le présent rappel et vous pouvez continuer d'utiliser votre tricycle.



Si la clé de votre tricycle est en forme de disque comme dans l'illustration, vous **êtes touché** par le présent rappel. **Veuillez cesser d'utiliser le ou les tricycles immédiatement.**



Si la clé de votre tricycle est en forme de D comme dans l'illustration, vous **êtes touché** par le présent rappel. **Veuillez cesser d'utiliser le ou les tricycles immédiatement.**

Fisher-Price s'efforce de créer des produits sécuritaires et agréables pour vous et votre famille. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, veuillez appeler au 1-800-432-5437, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, heure de l'Est.

Notre principale préoccupation a toujours été la sécurité des enfants qui utilisent nos jouets, et c'est pourquoi nous avons réagi rapidement afin de garder la confiance des familles qui nous permettent de faire partie de leur vie.

Pour les instructions d'installation du kit de modification du tricycle Trike, veuillez [cliquer ici](#).